

# Lenovo Mobile Phone

---

User's Manual

Model: Lenovo A60+

Read this manual carefully  
before operating the handset

## Technical Parameters

Product: WCDMA digital mobile phone

Model: Lenovo A60+

System: Android 2.3.6

Size: Approximately 116\*60.8\*11.9mm

Weight: Approximately 120g (including battery)

Standby time: 100-200 hours\*

Battery capacity: 1500 mAh

\*may vary depending on local signal strength

### SAR Information

0.702 W/kg@1g (HEAD) 0.715 W/kg@1g (BODY)


### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided.


Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

# Procedure Initial Setup Procedure


## Charging the phone



## Inserting the SIM card





## Inserting the memory card



# Port Assignment and Button Layout



## Applications Overview

	Browser.	Browses websites. The web browser in this unit can access the Internet via the WIFI network for business and personal use.
	Email	Receives/Sends and views mails by linking directly to your mailbox.
	Gallery	Browses and edits images. In an image full-screen page it supports slideshow functions and such operations as Share ,Set as, and Details.
	Contacts	Allows you to add or delete contacts and edit or delete particulars of a contact.
	Calendar	Creates new events, toggles the day view, the week view and the month view, and enables the event reminder function.

## Gravity sensor

Auto rotate screen according to the rotation of the device being hold. You can lock the A60+ screen in the current direction screen rotation lock downward. To unlock the screen direction: Menu - System settings - Display – Auto rotate screen.

## Use the A60+ in the landscape or portrait mode

After launching one application, you can rotate the screen to your preferred direction.



## **Precautions and Tips for A60+**

Never drop, strike, scratch, twist, knock, vibrate or push the A60+ or place any heavy objects on it.

Gently touch the A60+.

Keep the A60+ away from any magnetic substances, mobile phones in conversation, electrical appliances or speakers.

Avoid exposing the A60+ to extreme temperatures (lower than  $-10^{\circ}\text{C}$  or higher than  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Do not place the A60+ in a damp environment.

Do not use corrosive detergents or solvents to clean your A60+. Just wipe the A60+ screen with a damp, soft, lint-free cloth to clear fingerprints off it.



# Ponsel Lenovo

---

Panduan Penggunaan

Model: Lenovo A60+

Baca panduan ini dengan baik sebelum  
menggunakan ponsel

## Parameter Teknis

Produk: Ponsel digital WCDMA

Model: Lenovo A60+

Sistem: Android 2.3.6

Ukuran: Sekitar 116\*60,8\*11,9mm

Berat: Sekitar 120gr (termasuk baterai)

Waktu siaga: 100-200 jam\*

Kapasitas baterai:1500 mAh

---

\*bervariasi tergantung kekuatan sinyal lokal

---

# Prosedur Pengaturan Awal


## Mengisi baterai ponsel



## Memasukkan kartu SIM








## Memasukkan kartu memori



## Fungsi Port dan Tata Letak Tombol



## Tinjauan Aplikasi

	Browser.	Menelusuri situs web. Browser web pada unit ini dapat mengakses Internet melalui jaringan WIFI untuk keperluan bisnis dan pribadi.
	Email	Menerima/mengirim dan melihat email yang dihubungkan secara langsung ke kotak email Anda.
	Galeri	Menelusuri dan mengedit gambar. Dalam halaman layar penuh gambar, ponsel ini mendukung fungsi tampilan slide dan operasi seperti, Berbagi, Atur sebagai, dan Detail.
	Kontak	Memungkinkan Anda menambah atau menghapus kontak dan mengedit atau menghapus kontak tertentu.
	Kalender	Membuat acara baru, memilih tampilan hari, minggu, dan bulan, serta menjalankan fungsi pengingat acara.

## Sensor gravitasi

Memutar layar secara otomatis menurut posisi perangkat saat dipegang. Anda dapat mengunci layar A60+ pada arah layar saat ini dengan memindahkan kunci rotasi ke bawah. Membuka penguncian arah layar: Menu – Pengaturan sistem - Tampilan – Perputaran otomatis layar.

## Menggunakan A60+ dalam modus lanskap atau potret.

Setelah menjalankan satu aplikasi, Anda dapat memutar layar sesuai pilihan arah Anda.



## **Tindakan Pencegahan dan Tips untuk A60+**

Jangan pernah menjatuhkan, memukul, menggores, membengkokkan, membenturkan, mengguncangkan, atau menindih A60+serta meletakkan benda yang berat di atasnya.

Sentuh A60+ dengan lembut.

Jauhkan A60+ dari bahan apapun yang mengandung magnet, ponsel lain yang sedang digunakan untuk menelepon, peralatan elektronik, atau speaker.

Jauhkan A60+ dari suhu ekstrim (di bawah  $-10^{\circ}\text{C}$  atau di atas  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Jangan letakkan A60+ di lingkungan yang lembab.

Jangan gunakan deterjen atau larutan korosif untuk membersihkan A60+ Anda. Usap layar A60+ dengan kain bebas serat yang sedikit basah dan lembut untuk membersihkan sidik jari.



# Мобильный телефон Lenovo

---

Руководство пользователя

Модель: Lenovo A60+

Внимательно прочитайте это руководство  
перед использованием телефона

## Технические параметры

Продукт: цифровой мобильный телефон WCDMA

Модель: Lenovo A60+

Система: Android 2.3.6

Размеры: прибл. 116\*60,8\*11,9 мм

Вес: прибл. 120 г (включая аккумулятор)


Время работы в режиме ожидания: 100-200 часов\*

Емкость аккумулятора: 1500 мА/ч


\*может различаться в зависимости от силы местного сигнала

# Процедура первоначальной настройки


## Зарядка телефона



## Установка SIM-карты



## Установка карты памяти



## Расположение разъемов и кнопок



## Обзор приложений

	Веб-браузер.	Используется для просмотра веб-сайтов. С помощью веб-браузера данного устройства можно получить доступ в Интернет с помощью сети WIFI для деловых или личных целей.
	Электронная почта	Используется для приема/отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью прямого перехода к почтовому ящику.
	Галерея	Используется для просмотра и редактирования изображений. В полноэкранном режиме поддерживаются функции слайд-шоу, а также следующие операции: Share (Поделиться), Set as (Использовать в качестве) и Details (Дополнительные сведения).
	Контакты	Используется для добавления или удаления контактов и редактирования и удаления частей контактов.
	Календарь	Используется для создания новых событий, имеется переключение между просмотром дня, недели и месяца, а также функция напоминания о событии.

## Датчик гравитации

Автоматический поворот экрана в соответствии с положением, в котором удерживается устройство. Можно зафиксировать экран A60+ в текущем положении, переместив блокировку поворота вниз. Для разблокировки поворота экрана выберите пункт: Menu (Меню) - System settings (Системные настройки) - Display (Дисплей) - Auto-rotate screen (Автоповорот экрана).

## Использование A60+ в горизонтальной или вертикальной ориентации

После загрузки определенного приложения можно повернуть экран в нужном направлении.



## **Меры предосторожности и советы по использованию A60+**

Никогда не бросайте, не ударяйте, не царапайте, не скручивайте A60+, а также не подвергайте устройство воздействию вибрации и не ставьте на него любые тяжелые предметы.

Нажимайте на экран A60+ аккуратно.

Держите A60+ на расстоянии от любых магнитных материалов, мобильных телефонов, по которым ведется беседа, электрических приборов или динамиков.

Не подвергайте A60+ воздействию очень низких или высоких температур (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Не оставляйте A60+ во влажных местах.

Не используйте агрессивные моющие средства или растворители для очистки A60+. Просто протирайте экран A60+ влажной, мягкой безворсовой тканью, чтобы удалить отпечатки пальцев.





## Điện Thoại Di Động Lenovo

---

Sổ tay sử dụng

Mẫu: Lenovo A60+

Hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại

## Các thông số kỹ thuật

Sản phẩm: Điện thoại di động kỹ thuật số WCDMA

Mẫu: Lenovo A60+

Hệ thống điều hành: Android 2.3.6

K.thước: Khoảng 116\*60,8\*11,9 mm

Trọng lượng: Khoảng 120g (kể cả pin)


Thời gian chờ: 100-200 tiếng\*

Dung lượng pin: 1500 mAh


\*có thể thay đổi tùy theo cường độ tín hiệu mạng trong nước

# Quy trình lắp đặt ban đầu


## Sạc pin điện thoại



## Lắp thẻ SIM








## Lắp thẻ nhớ



## Xác định cổng nối và bố trí nút



## Tổng quan về các ứng dụng

	Trình duyệt.	Duyệt các trang web. Trình duyệt web trong điện thoại này có thể truy cập internet qua mạng WIFI dùng cho doanh nghiệp và cá nhân.
	Email	Nhận/gửi và xem thư bằng cách liên kết trực tiếp với hộp thư của bạn.
	Thư viện	Duyệt xem và chỉnh sửa hình ảnh. Trong các trang hình ảnh toàn màn hình, thư viện hỗ trợ các chức năng trình chiếu cũng như các thao tác như Chia sẻ, Cài làm và Chi tiết.
	Danh bạ	Cho phép bạn thêm hoặc xóa các số liên lạc và sửa hoặc xóa các chi tiết của một số liên lạc.
	Lịch	Tạo các sự kiện mới, chuyển đổi cách xem ngày, xem tuần và xem tháng, và bật chức năng báo nhắc sự kiện.

## Cảm biến trọng lực

Tự động xoay màn hình theo hướng xoay của điện thoại đang giữ. Bạn có thể khóa màn hình điện thoại A60+ theo hướng màn hình hiện hành bằng cách di chuyển khóa xoay xuống. Để mở khóa hướng màn hình: Menu - Cài đặt hệ thống - Màn hình - Tự xoay màn hình.

## Dùng điện thoại A60+ ở chế độ nằm ngang hoặc dọc

Sau khi bật một ứng dụng, bạn có thể xoay màn hình theo hướng ưa thích.



## **Các lưu ý và lời khuyên khi dùng điện thoại A60+**

Đừng bao giờ thả rơi, đập mạnh, làm trầy xước, làm méo mó, va đập, rung lắc hoặc ép mạnh điện thoại A60+ hoặc đặt bất kỳ vật dụng nặng nào lên điện thoại.

Hãy chạm điện thoại A60+ thật nhẹ nhàng.

Giữ điện thoại A60+ cách xa mọi chất từ tính, điện thoại di động đang đàm thoại, thiết bị điện hoặc loa.

Tránh đặt điện thoại A60+ trong các môi trường có nhiệt độ cực hạn (thấp hơn  $-10^{\circ}\text{C}$  hoặc cao hơn  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Không đặt điện thoại A60+ trong môi trường ẩm ướt.

Không dùng các chất tẩy rửa hay dung môi để lau điện thoại A60+. Chỉ cần lau màn hình điện thoại A60+ bằng khăn ẩm và mềm không có xơ để lau sạch các dấu vân tay.